Reloj despertador para viajes LCD

Su reloj despertador para viajes, Radio Shack LCD, combina un diseño simple con tecnología avanzada. Su ligereza le permíte llevarlo a donde usted lo desée. Empáquelo en su equipaje o equipo de campismo. La cubierta del reloj previene que los botones en el panel de control sean oprimidos accidentalmente.

Nota: Es necesario adquirir una batería tipo AAA para enerizar su reloj.

INSTALACION DE LA BATERIA

Su reloj utiliza una batería tipo AAA (no suministrada). Para obtener el mejor funcionamiento, recomendamos las baterías alcalínas Radio Shack Cat. No. 23-555.

1. Deslíce la cubierta del compartimento para la batería, en la dirección que señala la flecha.

2. Instale la batería como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en su interior.

3. Reinstale la cubierta.

Nota: Cuando la luminosidad de la pantalla se desvanezca, reemplace la batería. Después de hacer el reemplazo, el reloj se establece a la 1:00 AM.

OPERACION

AJUSTE DE LA FECHA Y HORA

Nota: A través de todo este procedimiento, oprima **MODE** para seleccionar el módulo que desée establecer (mes, día, hora, etc.) y oprima **SET** para avanzar los números de cada uno (1, 2, 3, etc.).

1. Oprima y mantenga oprimido **MODE** durante aproximadamente 2 segundos. El número del mes aparece en la pantalla.

   Oprima repetídamente **SET** hasta que el mes correcto aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimído **SET** para avanzar rápidamente los dígitos correspondientes a los meses.

2. Oprima **MODE**. La fecha aparece en la pantalla.

   Oprima repetídamente **SET** hata que la fecha correcta aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimído **SET** para avanzar rápidamente la fecha.

   Nota: Usted deberá manualmente establecer la fecha entre el 28 de Febrero y el 1º de Marzo, para hacer los ajustes necesarios, al reloj, en los años bisiestos.

©1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

3. Oprima **MODE**. La hora aparece en la pantalla. La letra **A** o **P** aparece para identificar una hora AM o PM.

   Oprima repetídamente **SET** hasta que aparezca la hora correcta en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimído **SET** para avanzar rápidamente las horas.

   Nota: Después de establecer la hora, la letra **A** o **P** desaparece de la pantalla. Una pequeña letra **P** aparece en la esquina superior izquierda si la hora que usted estableció es una hora pasado meridiano.

4. Oprima **MODE**. Los minutos aparecen en la pantalla.

   Oprima repetídamente **SET** hasta que los minutos correctos aparezcan en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimído **SET** para avanzar rápidamente los minutos.

5. Oprima **MODE**. El reloj retrocede hacia la hora.

   Notas:

- Cuando usted ajusta el reloj por primera vez, será necesario oprimir **SET** después de que reaparezca la hora en la pantalla, para hacer funcionar el reloj.
- Una descarga de electricidad estática pudiera detener el reloj o mostrar una hora incorrecta. Para restablecer las directrices neutras del reloj, extraiga la batería y vuélvala a instalar.

RETROCESO DE LOS SEGUNDOS

Dentro de la pantalla de la hora, oprima el botón **SET** tres veces. Los segundos aparecen.

Oprima **MODE** para retroceder los segundos a **00.** Oprima **SET** para retroceder hacia la pantalla de la hora.

CONSULTA DE LA FECHA

Dentro de la pantalla de la hora, oprima el botón **SET** dos veces. La fecha aparece.

Después de aproximadamente 5 segundos, el reloj volverá a mostrar la hora. U oprima **SET** para retroceder hacia la pantalla de la hora.

USO DE LA ALARMA

Ajuste de la hora para la alarma

1. Dentro de la pantalla de la hora, oprima **SET** una vez. La hora de alarma aparece en la pantalla.

2. Dentro del lapso de 4 segundos, oprima y mantenga oprimído **MODE** durante aproximadamente 2 segundos. El símbolo de alarma y una hora aparece en la pantalla. La letra **A** o **P** aparece para identificar las horas AM o PM.

   Oprima repetídamente **SET** hasta que la hora correcta aparezca en la pantalla. Usted podrá oprimir y mantener oprimído **SET** para avanzar rápidamente las horas.

3. Oprima **MODE**. Los minutos de la alarma y el símbolo para dormitar aparecen en la pantalla.

   Oprima repetídamente **SET** para avanzar los minutos. Usted podrá oprimir y mantener oprimído SET para avanzar rápidamente los minutos.

4. Oprima **MODE**. La hora para la alarma aparece durante aproximadamente 5 segundos. Los símbolos de alarma y de dormitar desaparecen. El reloj retrocede a la pantalla de la hora.

Activación y desactivación de las funciones de la alarma y dormitar

Para activar la alarma, oprima **SET** para hacer aparecer la hora de la alarma. Dentro del transcurso de 4 segundos, oprima **MODE**: El símbolo 🔔 aparece en la pantalla y el reloj retrocede hacia la pantalla de la hora.

A la hora que fuera establecida la alarma, el reloj emitirá un sonído durante aproximadamente 30 segundos. Oprima cualquiera de los botones **MODE** o **SET** para suspender la alarma. La alarma sonará a la hora previamente programada, 24 horas después de haberla suspendido.

Si usted desea suspender la alarma, pero activarla nuevamente después del transcurso de siete minutos y 30 segundos, deberá activar la función de dormitar (**snooze**). Oprima **SET** para que la hora de la alarma aparezca, dentro del transcurso de 4 segundos, oprima **MODE.** La letra **Z** aparece ahora en la pantalla, acompañada del símbolo 🔔 y el reloj retrocede a la pantalla de la hora.

Ahora cuando la alarma suene a la hora previamente programada, oprima **MODE** para suspenderla temporalmente. Después del transcurso de siete minutos y 30 segundos, la alarma volverá a sonar. Oprima **MODE** para continuar con el ciclo de dormitar/alarma. Oprima **SET** para deshabilitar la alarma hasta que vuelva a sonar 24 horas después.´

Para deshabilitar totalmente la alarma y la función de dormitar, oprima **SET** para hacer aparecer la hora programada para la alarma. Dentro

del transcurso de 4 segundos, oprima **MODE.** Ambos símbolos desaparecen y el reloj retrocede a la pantalla de la hora.

MANTENIMIENTO

Su reloj despertador para viajes LCD es un ejemplo de diseño y fabricación de calidad insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj para disfrutarlo durante años.

- Mantenga el reloj seco.
- Use y guarde el reloj solamente bajo condiciones de temperatura normales.
- Manipule el reloj con mucho cuidado.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas.
- Limpie, ocasionalmente, el reloj con un trapo húmedo.
- Use solamente una batería del tipo y tamaño requerído.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera resultar en un mal funcionamiento del mísmo e invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando adecuadamente, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energía requerída.....Una batería tipo AAA
Vida de la batería.....Aprox. un año
Exactitud.....±0.67 seg/día
Dimensiones.....68 x 68 x 35 mm
Peso.....56 gms